


INSTRUKCJA INSTALOWANIA APLIKACJI NA SAMSUNG

- Przejdź do ekranu głównego, lub wciśnij przycisk **HOME** na pilocie.
- Otwórz do sekcji **APPS**, a następnie przejdź do pola „Szukaj”
- W wyszukiwarce wpisz „**GOover.TV**” i sprawdź, czy aplikacja się pojawi.
- Jeśli jest — wybierz ją i naciśnij „**Zainstaluj/Install**”.



DODAWANIE APLIKACJI GOOVER.TV DO EKRANU STARTOWEGO

- Przejdź do ekranu głównego, lub wciśnij przycisk **HOME** na pilocie.
- Wybierz ikonę „**Ustawienia**” i znajdź aplikację Goover.TV. Następnie wybierz „**Dodaj do strony głównej**”.
- Aplikacja pojawi się na ekranie startowym, teraz możesz przenieść ją do wybranego miejsca.

Pierwsze uruchomienie aplikacji

- Przy pierwszym uruchomieniu konieczne będzie zalogowanie się do aplikacji, podając swój login i hasło. **Uwaga: Jeśli nie posiadasz danych dostępowych, skontaktuj się z operatorem, który świadczy Tobie usługę telewizji.**
- Możesz zalogować się za pomocą kodu QR (jeśli jesteś już zalogowany na urządzeniu mobilnym), lub ręcznie – bezpośrednio za pomocą pilota .
- Menu nawigacyjne znajduje się po lewej stronie. Przejdź do sekcji „Telewizja”, aby wyświetlić EPG wraz z listą dostępnych kanałów.
- Następnie możesz za pomocą strzałek nawigacyjnych wybrać dowolny kanał.



- Po włączeniu ulubionego kanału możesz go zatrzymywać, przewijać i cofać, korzystając z odpowiednich ikon lub strzałek kierunkowych na pilocie.